



Новый вопрос

1. Вопрос: Что делать, если после купания/принятия душа во время ношения часов на телефоне возникает шум?

Ответ: Уважаемый пользователь, это нормально, что динамик издает шум при столкновении с водой. Рекомендуется использовать функцию дренажа одной клавишей. Способ открытия: проведите пальцем по циферблату, чтобы войти в центр управления > нажмите «дренаж одной кнопкой». Встряхните часы в направлении звукового сигнала во время процесса слива. После слива дайте ему постоять 2-3 часа, прежде чем его можно будет использовать в обычном режиме.

2. Вопрос: Что делать, если на часах есть небольшие царапины?

Ответ: Уважаемый пользователь, в этом продукте используется зеркало из сапфирового стекла, которое обладает хорошей устойчивостью к царапинам, и нелегко оставить царапины при повседневном ношении. Небольшие царапины, наблюдаемые на поверхности, могут быть покрыты AF на поверхности зеркала из сапфирового стекла. Покрытие наносится трением и царапинами. Рекомендуется попытаться протереть его мягкой тканью, например, беспыльной тканью, которая может эффективно удалить или уменьшить следы.

3. Вопрос: Когда мобильный телефон подключен к часам и гарнитуре Bluetooth одновременно, почему бы не использовать гарнитуру Bluetooth в качестве устройства связи по умолчанию при совершении вызова?

Ответ: Уважаемый пользователь, если ваш мобильный телефон подключен к гарнитуре Bluetooth и часовому устройству одновременно, чтобы убедиться, что вы отвечаете на вызов через устройство, используемое в данный момент, звук вызова будет воспроизводиться по умолчанию на устройстве, которое управляет устройством автоответчика входящих вызовов. Если вы находитесь на часах нажмите кнопку ответа, чтобы ответить на входящий вызов, и звук будет воспроизводиться на часах. Если вы хотите воспроизвести его на гарнитуре Bluetooth, рекомендуется попробовать выбрать подключенное устройство гарнитуры в списке устройств Bluetooth на мобильном телефоне, чтобы войти в интерфейс настроек, и включить функцию «автоответчик на вызов» (функция поддерживает только систему MIUI).

4. Вопрос: Почему циферблат часов отображает только фазу луны ночью, но не день? Что делает сборка лунного окна?

Ответ: Уважаемый пользователь, некоторые циферблаты включают в себя функциональные компоненты диска фаз Луны. По состоянию прибылей и убытков элемента Луны на диске фаз Луны на часах вы можете узнать облачный и солнечный круг текущей Луны, отсутствующие изменения.

5. Вопрос: Что делать, если устройство Bluetooth на мобильном телефоне отображает «Нет мобильного сигнала» после подключения устройства?

Ответ: Здравствуйте, пользователь, прежде всего, я прошу прощения за то, что вызвал у вас плохой опыт, и я дам вам подробные функциональные ответы ниже. Когда приложение Mi Fitness подключено, чтобы предотвратить ошибочное распознавание часов как гарнитуры мобильным телефоном, что приведет к голосовым вызовам с использованием часов в качестве приемника и динамика, интерфейс Bluetooth отобразит «Нет сигнала мобильного телефона». В настоящее время только описание, отображаемое на соответствующей странице, недостаточно ясно, и все функции ваших часов, включая обычные телефонные звонки Bluetooth, уведомления, информацию и синхронизацию данных, никоим образом не будут затронуты. Я буду обращать внимание на точность описания копии в будущем, спасибо, что указали на соответствующие проблемы, и еще раз извиняюсь.

6. Вопрос: Разве часы не могут быть распознаны, когда они проводят пальцем вправо, чтобы вернуться?

Ответ: Пожалуйста, проведите пальцем вправо от левого края экрана, чтобы запустить операцию возврата к предыдущему уровню. Смахивание вправо от середины экрана не может запустить операцию возврата.

7. Вопрос: Почему нельзя удалить значок «Не беспокоить ночью»? Почему я не могу получать уведомления приложения только ночью? Как использовать функцию спящего режима в приложении Mi Fitness?

Ответ: Пожалуйста, проверьте, включили ли вы запланированную функцию «Не беспокоить» или включили ли вы спящий режим в приложении Mi Fitness и установили соответствующий период работы и отдыха. В течение этого периода ваше устройство с часами перейдет в режим «Не беспокоить», входящие вызовы и уведомления приложений не напоминают; но системные подсказки, такие как низкий заряд батареи, будильник и т. Д. еще напоминают.

8. Вопрос: Поддерживает ли он синхронизацию будильника мобильного телефона?

Ответ: при подключении к мобильному телефону с системой MIUI (версия приложения системных часов должна быть больше 12.8.1.1), и часы должны быть подключены к приложению. Когда звонит будильник мобильного телефона, часы звонят синхронно. Если вы не хотите использовать будильник мобильного телефона для синхронизации функции часов, вы можете отключить эту функцию в пункте настройки будильника в приложении.

9. Вопрос: Почему время на часах не совпадает со временем на телефоне / разница на 8 часов?

Ответ: Приложение «Mi Wear / Mi Wear Lite» было полностью обновлено до приложения «Mi Fitness». Если вы подключаетесь к старой версии приложения «Mi Wear / Mi Wear Lite», вы можете столкнуться с проблемами совместимости, такими как ошибки синхронизации времени. Рекомендуется загрузить последнюю версию из Play Store на свой телефон или отсканировать QR-код в руководстве. Приложение Mi Fitness привязано и подключено к устройству для использования.

10. Вопрос: После того, как часы не использовались в течение длительного времени, зарядка происходит относительно медленно, а дисплей питания составляет 0%, который не изменился

Ответ: Если ваше часовое устройство не заряжается вовремя после отключения при низком энергопотреблении или если оно не использовалось более двух месяцев, аккумулятору устройства может потребоваться более длительное время зарядки для активации аккумулятора из-за чрезмерной разрядки. Убедитесь, что зарядное соединение устройства нормальное, терпеливо подождите некоторое время, пока не отобразится анимация зарядки.

11. Вопрос: Почему время ожидания короткое?

Ответ: обновите версию прошивки часов до последней версии в соответствии с запросом на обновление системы в приложении Mi Fitness перед их первым использованием или обновите последнюю версию в приложении Mi Fitness «**Обновление прошивки устройства >>**». Первая версия OTA содержит некоторые Устранение проблемы энергопотребления может оптимизировать время автономной работы в некоторых сценариях.

12. Вопрос: Что делать, если интерфейс зависает или не работает плавно, или частота кадров не соответствует ожиданиям при использовании часов?

Ответ: Здравствуйте! Если вы столкнулись с таким явлением, сначала обновите прошивку часов до последней версии. Кроме того, при использовании часов при определенных условиях (например, при чтении большого количества информации или интерфейсе присутствуют сложные динамические эффекты) могут возникать

случайные небольшие зависания, но это не влияет на нормальное использование, очень спасибо за выбор Xiaomi.

Вопросы и ответы

Обзор продукта и оборудование, связанное с ним

1. Вопрос: Каковы особенности Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Двустороннее зеркало из сапфирового стекла, изысканный корпус из нержавеющей стали, гляцевая задняя крышка с керамической текстурой и элегантная обтекаемая форма обеспечивают непревзойденное благородство.

1,47-дюймовый большой экран AMOLED со сверхузкой рамкой — это часы Xiaomi с самой узкой рамкой на данный момент, с улучшенной яркостью и контрастностью для более тонкого дисплея.

Вращающаяся заводная головка обеспечивает более удобный интерактивный метод для таких операций, как просмотр каталогов, регулировка громкости и просмотр длинных сообщений. В сочетании с линейным двигателем оси Z он обеспечивает тонкую тактильную обратную связь.

Совершенно новые часы MIUI имеют обновленный интерактивный интерфейс, который выглядит лучше и плавнее. Он также поддерживает быстрое сопряжение всплывающих окон с мобильными телефонами, а также функции перекрестного автоматического связывания, такие как зеркальная синхронизация уведомлений приложений, настройки «Не беспокоить», пароли WLAN и информация о расписании. (Поддержка некоторых моделей и версий системы)

14-дневное сверхдлительное время автономной работы, поддерживает беспроводную зарядку и поддерживает обратную зарядку мобильных телефонов (некоторые модели Xiaomi) с непрерывным питанием на запястье.

2. Вопрос: В чем разница между Xiaomi Watch S1 Pro и традиционными часами?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro - это высококачественные автоматические часы, которые помогут вам работать, путешествовать, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Он поддерживает телефонные звонки Bluetooth и сторонние приложения, а также был обновлен с точки зрения процессора, системы и функций здоровья. Он может автоматически контролировать личную частоту сердечных сокращений, сон, насыщение SpO₂, температуру кожи и другие данные, а всестороннее отслеживание здоровья способствует здоровому образу жизни. И он имеет 117 видов режимов тренировки, поддерживает быструю оплату, голосовой помощник Alexa, платежную службу MasterCard, уведомления приложений и другие функции. Часы имеют богатый циферблат, который можно сочетать с ремешками разных цветов и подходит для спорта, отдыха, бизнеса и других сценариев.

3. Вопрос: В чем разница между Xiaomi Watch S1 Pro и Xiaomi Watch S1?

Ответ: По сравнению с Xiaomi Watch S1, основные элементы обновления следующие:

Экран и материал: Xiaomi Watch S1 Pro использует больший 1,47-дюймовый AMOLED-экран с более высоким соотношением экрана к корпусу, а как переднее, так и заднее окна сердечного ритма используют зеркало из сапфирового стекла; Xiaomi Watch S1 использует 1,43-дюймовый AMOLED-экран, только спереди используется зеркало из сапфирового стекла.

Вращающаяся заводная головка: Xiaomi Watch S1 Pro добавляет вращающийся компонент заводной головки. Мягкое вращение может реализовать удобные взаимодействия, такие как просмотр списков, регулировка громкости и просмотр длинных сообщений. В сочетании с линейным двигателем оси Z он может обеспечить тонкую тактильную обратную связь.

Обновление чипа: Xiaomi Watch S1 Pro использует 12-нм усовершенствованный технологический чип TSMC в сочетании с глубоко настраиваемой стратегией планирования ядра для значительного повышения энергоэффективности. Мощная вычислительная мощность по-прежнему гарантирует длительное время автономной работы, и он без проблем работает с часами MIUI, обеспечивая плавную работу. Xiaomi Watch S1 использует 22-нм техпроцесс.

Обновление системы: новая система MIUI Watch, обновление интерфейса, более привлекательный и плавный

функции автоматической привязки к кросс-экрану, такие как быстрое сопряжение всплывающих окон мобильного телефона, уведомления приложений, настройки «Не беспокоить», синхронизация информации о расписании одной клавишей и т. Д. (Примечание: вышеуказанные функции поддерживают только некоторые модели и системы)

Примечание: Обе часы поддерживают 110+ режимов тренировки, 14 из которых являются профессиональными режимами тренировки. Все они поддерживают водонепроницаемость 5 атм и богатые сторонние приложения.

Для более подробного сравнения функций двух часов обратитесь к таблице ниже:

модель	Xiaomi Watch S1 Pro	Xiaomi Watch S1
Вращающаяся заводная головка	поддержка	Не поддерживает
Выносливость	14 дней типичного использования	Типичный режим использования 12 дней
Оповещения о сообщениях	поддержка	поддержка
Уровень водонепроницаемости	5Банкоматы	5Банкоматы
погода	поддержка	поддержка
Запись об активности	поддержка	поддержка
Телефонные звонки по Bluetooth	поддержка	поддержка
Беспроводная локальная сеть	поддержка	поддержка
Bluetooth-наушники	поддержка	поддержка
Найти мой телефон	поддержка	поддержка
Мониторинг сна	поддержка	поддержка
Насыщение SpO ₂	поддержка	поддержка
Функция NFC	поддержка	поддержка
Функция eSIM	Не поддерживает	Не поддерживает
Способ зарядки	Беспроводная магнитная зарядка	Беспроводная магнитная зарядка
Крышка экрана	Сапфировое стекло	Сапфировое стекло

Заднее окно частоты сердечных сокращений	Сапфировое стекло	Стекло
GPS-навиг	Двухчастотное пятизвездочное позиционирование GNSS	Двухчастотное пятизвездочное позиционирование GNSS

4. Вопрос: Из какого материала изготовлен экран Xiaomi Watch S1 Pro и средняя рама?


Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro имеет 1,47-дюймовый круглый AMOLED-дисплей с разрешением 480x480 и плотностью пикселей до 326 PPI, что делает дисплей более нежным; окошко частоты сердечных сокращений на крышке и задней крышке изготовлено из сапфирового стекла, устойчивого к царапинам и износу; средняя рама изготовлен из нержавеющей стали 316L; задняя крышка представляет собой пластиковую оболочку, в сочетании с глянцевой технологией напыления для придания керамического блеска.

5. Вопрос: Из какого материала изготовлен Xiaomi Watch S1 Pro ремешок?

Ответ: Ремешки, которые идут в комплекте с корпусом часов, изготовлены из импортной телячьей кожи (коричневый) или фторкаучука (черный).

6. Вопрос: Как заменить Xiaomi Watch S1 Pro ремешок?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro ремешок из кожи / фторкаучука поддерживает быстрое снятие, метод замены следующий:



Снимите ремешок : Переключите кнопку крепления ремешка, поднимите ремешок вверх, чтобы вынуть его, а затем отпустите кнопку фиксации ремешка.

Установите ремешок : сначала вставьте один конец необработанного ушка в ушко, нажмите кнопку фиксации ремешка, затем медленно переместите другой конец ближе к ушку, близко к краю, затем отпустите кнопку фиксации ремешка и, наконец, потяните за ремешок, чтобы убедиться, что он надежно установлен.

Примечание: Необработанные ушки относятся к стальным стержням звеньев, которые фиксируют ремешок и корпус часов.

7. Вопрос: Какова окружность запястья ремешка Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Ширина ремешка из фторкаучука Xiaomi Watch S1 Pro составляет 22 мм, что соответствует окружности запястья от 140 мм до 210 мм; ширина ремешка из натуральной кожи Xiaomi Watch S1 Pro составляет 22 мм и может соответствовать окружности запястья от 135 мм до 205 мм.

8. Вопрос: Каков уровень водонепроницаемости Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Водонепроницаемость 5 атм (эквивалент глубины 50 метров под водой) прошла испытание Nande Certification and Testing (China) Co., Ltd. в соответствии со стандартами GB / T 30106-2013. Номер отчета о водонепроницаемости этого продукта: 68.189.22.0175.01. Водонепроницаемость 5 атм поддерживает ношение в бассейне, плавании на мелководье и других водных видах спорта на мелководье, но она не подходит для горячего душа, сауны и дайвинга, и необходимо избегать прямого воздействия высокоскоростной воды во время занятий водными видами спорта; функция водостойкости не эффективна постоянно, со временем может ослабнуть.

9. Вопрос: Что входит в стандартную комплектацию Xiaomi Watch S1 Pro? Какие цвета бывают?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro стандартно поставляется с корпусом часов x1, базой для беспроводной зарядки (включая зарядный кабель) x1, инструкцией по эксплуатации (включая информацию о гарантии на продукт) x1. Часы имеют два цвета: черный корпус из нержавеющей стали (черный ремешок из фторкаучука) и серебристый корпус из нержавеющей стали (кожаный коричневый ремешок).

10. Вопрос: Каково время автономной работы Xiaomi Watch S1 Pro? Как долго он может быть полностью заряжен?

Ответ: Для полной зарядки Xiaomi Watch S1 Pro требуется около 85 минут. Он может длиться до 14 дней в обычном режиме использования и 10 дней в режиме интенсивного использования. В режиме пониженного энергопотребления он может работать до 2 дней после зарядки в течение 10 минут (типичный режим использования).

Ниже приведены сценарии использования тестов.

Типичная картина	Используйте заводские настройки по умолчанию, статический циферблат по умолчанию; Включите Raise to wake, проверяйте яркость экрана часов 200 раз в день; Данные приложения синхронизируются один раз в день;	14 дней
------------------	---	---------

	<p>Включите уведомления приложений, получайте и отображайте 100 уведомлений приложений и 2 уведомления о входящих вызовах каждый день;</p> <p>Используйте телефонные звонки Bluetooth на запястье в течение 15 минут в неделю;</p> <p>Используйте NFC для считывания карты 8 раз в день;</p> <p>2 будильника в день;</p> <p>Подключайте наушники и включайте музыку в течение 30 минут в неделю;</p> <p>Включите 10-минутный мониторинг сердечного ритма в течение всего дня, выключите мониторинг SpO2 в течение всего дня, мониторинг давления в течение всего дня и высокоточный мониторинг сна;</p> <p>3 раза в неделю упражнения на свежем воздухе, каждая длится 30 минут (включена GNSS)</p>	
Режим интенсивного использования	<p>Используйте заводские настройки по умолчанию, статический циферблат по умолчанию;</p> <p>Включите Raise to wake, проверяйте яркость экрана часов 200 раз в день;</p> <p>Данные APP синхронизируются два раза в день;</p> <p>Откройте уведомления приложения, получайте и отображайте 200 уведомлений приложений и уведомления о входящих вызовах 4 раза в день;</p> <p>Используйте телефонные звонки Bluetooth на запястье в течение 30 минут в неделю;</p> <p>Используйте NFC, чтобы проводить пальцем 10 раз в день; 4 будильника в день;</p> <p>Подключите наушники для воспроизведения музыки в течение 60 минут в неделю;</p> <p>Включите 1 минуту / время мониторинг сердечного ритма в течение всего дня, включите мониторинг SpO2 в течение всего дня, мониторинг давления в течение всего дня и высокоточный мониторинг сна;</p> <p>5 раз в неделю упражнения на свежем воздухе, каждая продолжительностью 30 минут (включена GNSS)</p>	10 дней
Режим интенсивного использования (+ AOD вкл.)	Режим интенсивного использования + AOD включен	5 дней

11. Вопрос: Какова емкость аккумулятора Xiaomi Watch S1 Pro? Как заряжать?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro имеет аккумулятор емкостью 500 мАч и стандартно поставляется со специальной магнитной беспроводной зарядной базой

Способ зарядки следующий:

1. Поместите часы на подставку для зарядки так, чтобы задняя часть часов соответствовала вогнутой поверхности подставки для беспроводной зарядки;
2. Подключите другой конец зарядной подставки к зарядному устройству USB-A (используйте адаптер с выходным напряжением 5 В и маркировкой CCC);
3. Функция беспроводной быстрой зарядки должна быть оснащена адаптером QC 3.0;

Заметка:

1. Если часы не запускаются после длительного размещения, их необходимо предварительно зарядить в течение определенного периода времени, прежде чем при повторном использовании отобразится значок зарядки.
2. Перед использованием базы беспроводной зарядки оторвите защитную пленку на задней панели часов и поверхности зарядного устройства и убедитесь, что нет других посторонних предметов для нормального использования.

12. Вопрос: Могу ли я использовать Xiaomi Watch S1 зарядную базу для зарядки?

Ответ: Нет, зарядные базы двух продуктов несовместимы друг с другом.

13. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro подключение пульсометра?

Ответ: Пульсометр не поддерживается.

14. Вопрос: Какую систему позиционирования Xiaomi Watch S1 Pro используете?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает двухчастотную GNSS; он поддерживает пять основных спутниковых систем позиционирования: GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO и QZSS.

15. Вопрос: Как правильно носить Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Носите часы на расстоянии примерно одного пальца от кости запястья и отрегулируйте натяжение ремешка на запястье, чтобы датчик частоты сердечных сокращений мог нормально собирать данные. Не носите его слишком свободно или слишком туго, иначе это повлияет на точность отбора проб сердечного ритма.

16. Вопрос: Будет ли у меня аллергия на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro изготовлен из профессиональных, здоровых и экологически чистых материалов и прошел тесты на аллергию в профессиональных учреждениях. Детали, которые часто соприкасаются с кожей, такие как ремешки, нижние кронштейны, пуговицы и т. Д., Прошли строгое обнаружение аллергенных и вредных веществ и соответствуют предельным требованиям, предусмотренным национальным стандартом. Из-за индивидуальных различий у небольшого количества людей может возникнуть неприятная реакция на конкретные материалы. Если вы чувствуете дискомфорт кожи при его ношении, прекратите носить его и обратитесь к врачу.

Что касается ношения, рекомендуется следовать следующим рекомендациям: во время тренировки не носите их слишком свободно или слишком туго, чтобы часы не соскользнули вверх и вниз по запястью; При ежедневном использовании вы можете слегка ослабить ремешок, чтобы обеспечить комфортную вентиляцию кожи. После непрерывного ношения в течение длительного времени вы можете снять часы и дать запястью отдохнуть около получаса. После тренировки вымойте и вытрите пот с рук и ремня, очистите и высушите перед ношением.

17. Вопрос: Является ли эффект мониторинга Xiaomi Watch S1 Pro одинаковым для левой и правой руки?

Ответ: Часы можно носить на левой или правой руке. Это не влияет на нормальную выборку данных о спортивном здоровье. Эффект мониторинга данных является последовательным. Вы можете носить его в соответствии со своими привычками использования.

18. Вопрос: Могу ли я носить часы, чтобы плавать или принимать ванну?

Ответ: Ремешок из витона можно носить в душе (холодная вода), плавать в бассейне и плавать на мелководье, но не подходит для сауны и дайвинга или горячей ванны.

Примечание: Не рекомендуется использовать его в среде, где температура сильно меняется. Кроме того, часы не должны контактировать с мылом, гелем для душа или некоторыми органическими растворителями. После того, как эти жидкие предметы прилипают, внешний вид часов может изменить цвет и другие отклонения от нормы через долгое время.

19. Вопрос: Когда расстояние между Xiaomi Watch S1 Pro и мобильным телефоном, Bluetooth будет отключен автоматически?

Ответ: Состояние соединения Bluetooth между Xiaomi Watch S1 Pro и мобильным телефоном зависит от окружающей среды. Как правило, есть препятствия. Когда расстояние между часами и мобильным телефоном составляет 5-8 метров, Bluetooth автоматически отключается; на открытой местности или набережной часы и Когда расстояние между мобильным телефоном и мобильным телефоном составляет 20 метров, Bluetooth будет автоматически отключен; если есть тело человека (часы и мобильный телефон обращены друг к другу), а расстояние между часами и мобильным телефоном составляет 3-5 метров, Bluetooth будет автоматически отключен.

Фактическое исполнение имеет преимущественную силу.

20. Вопрос: Как чистить Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Своевременно вытирайте пятна пота после тренировки, регулярно протирайте часы мягкой тканью и очищайте зазоры от грязи.

Примечание: 1. Не мойте непосредственно микрофон или отверстие для давления воздуха на часах.

2. Пожалуйста, избегайте контакта часов с веществами, которые могут вызвать грязь или повреждение, такими как пыль, песок, ламповая сажа, дезинфицирующее средство для рук, мыльная вода, косметика, соленая вода, вода в бассейне, духи, репелленты от насекомых, моющие средства, солнцезащитный крем, клеи, краска для волос или другие кислотные и щелочные вещества, растворители и т. д.

Ключевые вопросы и ответы

1. Вопрос: Почему нет Xiaomi Share для зарубежных часов?

Ответ: Функция Xiaomi Share в настоящее время не поддерживает зарубежные часы.

2. Вопрос: Почему я не могу использовать функцию межсоединения?

Ответ: Функция быстрого всплывающего сопряжения мобильного телефона в настоящее время поддерживает некоторые модели мобильных телефонов Xiaomi; функция синхронизации «Не беспокоить» поддерживает только телефоны Android 11.0 и выше; функция зеркального отображения уведомлений на мобильном телефоне поддерживает только телефоны Android; функция синхронизации расписания поддерживает только синхронизацию мобильных телефонов MIUI, приложения «Календарь» Xiaomi и приложения «Календарь» системы мобильных телефонов iOS; Чтобы обеспечить нормальное использование вышеуказанных функций соединения, убедитесь, что программное обеспечение обновлено до последней версии.

3. Вопрос: Почему измеренная температура кожи такая низкая?

Ответ: После того, как вы получите продукт, сначала обновите прошивку до последней версии, чтобы обеспечить нормальное функционирование функции измерения температуры кожи. Температура кожи относится к температуре кожи тела субъекта. Температура каждой части тела человека различна, и на нее существенно влияет окружающая среда и физиологические условия. Температура кожи, измеренная этим устройством, представляет собой общую температуру кожи тела, рассчитанную по локальной температуре поверхности кожи при контакте со встроенным датчиком часов, а диапазон измерения составляет 34-42 °C. Обратите внимание, что этот продукт не является медицинским устройством, и результаты измерений приведены только для справки, а не для медицинского использования.

4. Вопрос: Почему телефон не может заряжать часы в обратном порядке?

Ответ: Только некоторые телефоны Xiaomi поддерживают функцию обратной зарядки. В настоящее время совместимые модели включают: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 10 и другие модели, которые будут поддерживаться в будущем. Убедитесь, что модель, которую вы используете, находится в приведенном выше списке поддержки. Если телефон уже находится в списке поддержки и по-прежнему не может выполнить обратную зарядку, попробуйте отрегулировать положение контакта между корпусом часов и телефоном и убедитесь, что телефон полностью заряжен.

5. Вопрос: Можно ли заряжать часы с помощью беспроводной зарядной панели?

Ответ: Не используйте беспроводную зарядную панель для зарядки часов. Существуют такие риски, как ненормальная зарядка, выделение тепла и расширение аккумулятора. Рекомендуется использовать стандартную Xiaomi Watch S1 Pro беспроводную зарядную базу с адаптером 5V-2A или выше или прошедшую сертификацию CCC. Обычный фирменный адаптер для зарядки часов.

6. Вопрос: Почему некоторые циферблаты не указаны на странице продукта?



Ответ: На заводе есть много видов циферблатов, и некоторые из них содержат различные цвета и сменные модули компонентов. Если вам нужно настроить, пожалуйста, нажмите и удерживайте основной интерфейс циферблата или войдите в редактирование циферблата через страницу «Настройки -> замена циферблата», на странице «Стиль» вы можете провести пальцем вверх и вниз, чтобы переключаться между различными цветовыми схемами, или провести пальцем вправо по странице «Данные», чтобы выбрать элементы данных, отображаемые в компонентном модуле в списке. На рисунке показан внешний вид предустановленного циферблата «Морозная черная луна» после того, как циферблат отредактирован в белый стиль.

7. Вопрос: Не можете зарядить Xiaomi Watch S1 Pro с помощью стандартной/отдельно приобретенной базы беспроводной зарядки?

Ответ: Для зарядки обязательно оторвите защитную пленку на задней панели часов и зарядного устройства, а также используйте оригинальную базу для беспроводной зарядки и адаптер 5V-2A и выше или обычный фирменный адаптер, сертифицированный CCC, для зарядки часов и одновременно проверьте часы. Между зарядным устройством и зарядной базой нет посторонних предметов.

8. Вопрос: Во время процесса зарядки часы перестают заряжаться, а экран и значок зарядки появляются повторно?

Ответ: Пожалуйста, обновите прошивку часов до последней версии. Если у вас по-прежнему возникают проблемы, замените адаптер другой моделью или спецификацией и повторите попытку.

9. Вопрос: Во время процесса зарядки часы перестают заряжаться на полпути?

Ответ: Пожалуйста, проверьте, нет ли металлических посторонних предметов между часами и зарядной базой и окружающей областью, или есть ли проблема плохого контакта между зарядной базой и адаптером.

10. Вопрос: Не удается зарядить часы с помощью USB-удлиителя/адаптера/концентратора?

Ответ: Некоторые USB-порты или устаревшие USB-удлинитель имеют недостаточную емкость источника питания. Для зарядки часов рекомендуется использовать адаптер 5V-2A или выше или обычный фирменный адаптер, сертифицированный CCC, и убедитесь, что часы обновлены до последней версии прошивки.

Связанные с использованием приложения

1. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro систему iOS / Android?

Ответ: Да, Xiaomi Watch S1 Pro необходимо привязать через приложение Mi Fitness, которое можно найти и загрузить в магазине Android и iOS Play для привязки устройства.

2. Вопрос: Почему я не могу найти часы после загрузки и установки «Mi Wear»?

Ответ: «Mi Wear» — это старая версия приложения, которая не поддерживает привязку к Xiaomi Watch S1 Pro. Вам необходимо загрузить и установить приложение «Mi Fitness» из магазина Play, а затем попытаться привязать.

3. Вопрос: Как связать Xiaomi Watch S1 Pro с мобильным телефоном?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro должен быть привязан через приложение Mi Fitness. После привязки приложение необходимо заблокировать в фоновом режиме, чтобы избежать отключения системой, что приведет к отключению от телефона и повлияет на нормальное использование часов.

Метод привязки следующий:

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы запустить часы. Используйте свой мобильный телефон для сканирования QR-кода на экране часов или найдите «Mi Fitness» на рынке мобильных приложений, загрузите и установите приложение Mi Fitness.

2. Откройте приложение Mi Fitness и откройте соответствующие разрешения приложения в соответствии с подсказками во всплывающем окне. Нажмите «Добавить устройство», нажмите «Сканер» или «Xiaomi Watch S1 Pro». Если вы используете устройство Android для подключения часов, когда появится имя часов по Bluetooth, нажмите, чтобы выполнить сопряжение. Когда на экране мобильного телефона отобразится тот же код безопасности, что и на экране часов, нажмите «Сопряжение», чтобы завершить сопряжение с часами.

3. Если вы используете устройство iOS для подключения к часам, после выбора привязки/сканирования QR-кода на устройстве вам будет предложено перейти к списку Bluetooth для подключения устройства. После выбора Xiaomi Watch S1 Pro появится двухсторонний интерфейс сопряжения, нажмите «Сопряжение», а затем вернитесь. Устройства можно добавить через список сопряжения в приложении.

Примечание: 1. В процессе сопряжения убедитесь, что Bluetooth мобильного телефона включен, чтобы убедиться, что соединение между часами и мобильным телефоном нормальное.

2. Если на часах появился код безопасности, но всплывающее окно для подтверждения сопряжения не отображается на телефоне, найдите запрос на сопряжение в строке уведомлений телефона.

3. Если вы не можете найти часы во время добавления устройств или не можете подключиться к часам во время использования, попробуйте нажать и удерживать кнопку питания часов в течение 3 секунд, выберите «Сброс к заводским настройкам» в интерфейсе работы системы, а затем снова добавьте часы.

4. Вопрос: Как отвязать Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Организуйте следующим образом:

Откройте приложение Mi Fitness, нажмите «Отвязать» на странице «Устройство».

На часах установлен сброс к заводским настройкам, они будут автоматически отвязаны от телефона.

После отвязки часы будут сброшены до заводских настроек, и все данные (кроме открытой карты шины/двери) будут удалены.

5. Вопрос: Можно ли привязать приложение Mi Fitness к нескольким устройствам?

Ответ: Несколько часов могут быть привязаны к приложению Mi Fitness. Как правило, 5-10 часов могут быть привязаны к одной учетной записи, но можно использовать только одни часы.

6. Вопрос: Как приложение Mi Fitness переключается на другие часы?

Ответ: Откройте приложение Mi Fitness, перейдите в **раздел «Устройства» -> просмотреть все устройства** в верхнем левом углу и выберите часы, которые хотите переключить.

7. Вопрос: Как обновить системную прошивку Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: отправить последующие пакеты обновления через приложение Mi Fitness для обновления функций.

1. Приложение Mi Fitness -> Профиль -> версия ;

2. Если вы обнаружите, что новую версию можно обновить, нажмите, чтобы загрузить пакет обновления;

3. После загрузки пакета обновления он будет автоматически отправлен на часы. После получения пакета обновления часы автоматически обновятся и перезагрузятся.

Примечание: Мощность часов должна превышать 20% при обновлении. Часы должны быть подключены к мобильному телефону во время процесса обновления и старайтесь держать часы рядом с мобильным телефоном.

8. Вопрос: Какую учетную запись поддерживает приложение Mi Fitness для входа в систему?

Ответ: Приложение Mi Fitness в настоящее время поддерживает только вход в учетную запись Xiaomi.

9. Вопрос: Как настроить напоминания об уведомлениях в приложении Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Если Xiaomi Watch S1 Pro хотите получать уведомления мобильных приложений, такие как телефонные звонки, текстовые сообщения и т. Д., Вам необходимо открыть уведомления приложения в приложении Mi Fitness.

Открыто: **Приложение Mi Fitness — Устройство — Уведомление приложения — -Выберите, какие приложения могут отправлять уведомления (звонки, SMS и т. Д.)** . .

Примечание: Чтобы открыть сообщения уведомлений в приложении Mi Fitness, вам необходимо одновременно открыть разрешение на уведомление на мобильном телефоне.

10. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro остается на связи с приложением Mi Fitness?

Ответ: Если вы хотите поддерживать более стабильное соединение, вы можете включить такие разрешения, как фоновое поддержание активности / самозапуск / отключение ограничения мощности на странице разрешений приложения или заблокировать приложение в фоновом режиме приложения, что может улучшить фоновую способность приложения поддерживать активность.

Связанные с системными настройками

1. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro запускается, выключается и перезагружается?

Ответ: Нижняя кнопка на правой стороне Xiaomi Watch S1 Pro - это кнопка питания.

Запуск : В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы запустить и войти на домашнюю страницу часов.

Отключение:

1. В состоянии «Пуск» нажмите и удерживайте кнопку питания, и часы перейдут на страницу «Перезагрузка», «Выключение», «Подключение к новому телефону» и «Заводские настройки», а затем выберите «Выключение».

2. В состоянии «Пуск» смотрите: **«Настройки» — «Система» — «Завершение работы»**.

Примечание: Если текущее устройство имеет пароль и не разблокировано, опция сброса к заводским настройкам будет скрыта.

Перезагрузить:

1. В состоянии «Пуск» нажмите и удерживайте кнопку питания, и часы перейдут на страницу «Перезагрузка», «Выключение», «Сброс к заводским настройкам», выберите «Перезагрузка».

2. В состоянии запуска нажмите и удерживайте кнопку питания более 12 секунд, и часы будут принудительно перезагружены.

3. В состоянии «Пуск» смотрите: **«Настройки» — «Система» — «Перезагрузка»**.

2. Вопрос: Каковы общие операции Xiaomi Watch S1 Pro? Какова функция кнопки?

Ответ: Работа экрана выглядит следующим образом:

1. Проведите пальцем вниз по главной странице циферблата: откройте уведомления приложений.

2. Проведите пальцем по главной странице циферблата: откройте панель управления.

3. Проведите пальцем влево и вправо по главной странице циферблата: переключите карты компонентов.

4. Проведите пальцем вправо от левого края на других страницах: вернитесь на предыдущий уровень.

Внимание: Функции кнопок заключаются в следующем:

1. Поверните заводную головку:

1) Короткое нажатие — вход в список приложений/возврат на главную страницу циферблата

2) Tugn - сдвиньте список приложений

3) Длительное нажатие - пробуждение

' 2. Питание / сочетание клавиш:

1) Короткое нажатие - открыть функцию ярлыка, по умолчанию вход на страницу упражнения, вы можете выбрать часто используемую функцию в разделе «Настройки часов» > «Настройка кнопки вниз», чтобы установить ее в качестве функции быстрого доступа.

2) Длительное нажатие - запуск, введите опцию выключения / перезагрузки / подключения нового мобильного телефона / сброса настроек

3) Длительное нажатие более 12 секунд — принудительная перезагрузка

4) Тройной щелчок (3 последовательных нажатия в течение 2 секунд) — вызов экстренных контактов

3. Вопрос: Как настроить виджеты на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает функцию виджета. На главной странице часов проведите пальцем влево и вправо, чтобы просмотреть различные карточки виджетов.

Метод настройки: **Mi Fitness App -> Профиль -> Виджеты -> Нажмите и удерживайте правую сторону карты и перетащите вверх и вниз, чтобы**

настроить порядок, щелкните карточку компонента для входа, щелкните виджет, который необходимо настроить, и выберите элемент данных, который вы хотите отобразить ниже, виджеты на этой карточке можно настроить.

4. Вопрос: Как настроить функции сочетания клавиш на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Вы можете открыть настройки на кнопке watch -> и выбрать приложение ярлыка.

5. Вопрос: Как заменить и удалить циферблат Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает замену циферблата, метод замены следующий:

1. Чтобы заменить часы, проведите пальцем по домашней странице часов, чтобы войти в **панель управления->настройки->выберите замену циферблата, или нажмите и удерживайте основной интерфейс циферблата** в течение 2 секунд, чтобы перейти на страницу выбора циферблата, сдвиньте влево и вправо, чтобы переключить и выбрать циферблат, некоторые предустановки циферблата могут входить и долго нажимать, чтобы войти в интерфейс «Редактировать» для переключения между различными цветовыми схемами и компонентные функции. Циферблат, поставляемый с системой, и циферблат, который был загружен и заменен ранее, будут отображаться на странице выбора циферблата.

2. Замените в приложении Mi Fitness. Когда часы подключены к мобильному телефону, откройте приложение Mi Fitness, 1) **выберите «Циферблат» -> нажмите «Циферблат, который нужно заменить»** -> нажмите «Использовать»; 2) **выберите «Циферблат» -> Рынок циферблатов ->Выберите понравившийся циферблат ->Нажмите «Загрузить»** и дождитесь завершения установки.

Примечание: Из-за большого использования памяти циферблата, чтобы обеспечить скорость работы системы часов, когда количество добавленных циферблатов достигает 20, новые циферблаты не могут быть добавлены.

Метод удаления:

Откройте приложение Mi Fitness, **Устройство - Онлайн - Дисплей часов - щелкните дисплей часов, который хотите удалить - удалите его**

Примечание: Предустановленный циферблат не может быть удален.

6. Вопрос: Могут ли Xiaomi Watch S1 Pro настроить циферблат?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает настройку циферблата, которая должна быть реализована через альбом Watch Face.

Метод настройки:

1. Откройте приложение Mi Fitness, правильно подключите и синхронизируйте устройство.

2. На главной странице приложения Mi Fitness нажмите карточку «Циферблат», чтобы перейти на страницу управления циферблатом.

3. Выберите рынок циферблатов, найдите и щелкните альбом **«Циферблат» -> загрузите и установите -> нажмите, чтобы заменить фоновое изображение -> выберите изображение -> выберите зарезервированное местоположение изображения -> выберите стиль циферблата**, а затем нажмите «ОК».

4. Циферблат альбома поддерживает добавление нескольких фоновых изображений. Когда экран включен, при каждом нажатии на экран фоновое изображение можно переключать.

Примечание: С помощью различных стилей вы можете выбрать различные элементы данных, отображаемые на циферблате, такие как: шаги, частота сердечных сокращений, мощность и погода.

7. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro AOD?

Ответ: AOD поддерживается. После включения часы перейдут в AOD после выключения экрана.

AOD , вы можете разбудить экран, подняв запястье или нажав кнопку, чтобы выйти из AOD .

Метод настройки: **Часы - Настройки - Яркость - Экран блокировки**

Примечание: 1) После выбора «Авто» для включения AOD он автоматически отключит AOD для увеличения времени автономной работы, если обнаружит, что покидает запястье или засыпает.

2) После включения AOD время автономной работы часов будет сокращено, пожалуйста, включите их в соответствии с фактическими потребностями.

8. Вопрос: Смещается ли циферблат после того, как Xiaomi Watch S1 Pro выключает экран?

Ответ: Экран часов выключен, а экран часов смещен. Это явление является механизмом против выгорания. Это дизайн программного обеспечения продукта и является нормальным явлением.

9. Вопрос: Как настроить Xiaomi Watch S1 Pro «Не беспокоить»?

Ответ: После включения режима «Не беспокоить» не будет напоминаний о входящих звонках и уведомлений приложений; Однако системные напоминания, такие как низкий заряд батареи и будильники, все равно будут напоминаться. Когда вы включаете синхронизацию «Не беспокоить» в приложении, а устройство и мобильный телефон остаются подключенными, состояние «Не беспокоить» устройства будет синхронизировано со статусом «Не беспокоить» мобильного телефона в обоих направлениях, то есть, если «Не беспокоить» включено на одном конце, другой конец также будет синхронизирован Включить «Не беспокоить». (Примечание: функция синхронизации «Не беспокоить» поддерживает только телефоны Android 11.0 и выше)

Метод настройки:

1. Проведите пальцем вверх по главной странице часов, чтобы войти в панель управления, щелкните значок «Не беспокоить», чтобы включить / выключить его, и когда вы решите включить его, появится список времени быстрого доступа, и вы можете выбрать необходимое время «Не беспокоить» в списке;

2. Голосовая команда «Включить/выключить режим «Не беспокоить».

3. **Настройки часов -> Не беспокоить -> включение/выключение.**

4. **Настройки часов -> Не беспокоить -> Время Не беспокоить -> Нажмите, чтобы открыть / закрыть -> установить время начала / окончания**, часы находятся в пределах установленного периода времени Пользовательский **Не беспокоить**.

10. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro уведомления приложения?

Ответ: Да, часы и мобильный телефон остаются подключенными. После открытия уведомления приложения в приложении Mi Fitness вы можете просматривать уведомления приложения на мобильном телефоне на часах .

Примечание: По умолчанию, когда часы получают оповещения о сообщениях, они только вибрируют, но не включают экран автоматически. При просмотре сообщений можно поднять, чтобы разбудить или включить экран вручную. **Приложение Mi Fitness -> Уведомления приложений -> Получайте уведомления на носимое устройство**, включите переключатель, чтобы автоматически включать экран при получении сообщений.

11. Вопрос: Как просматривать/удалять уведомления приложений на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ:

1. Просмотр сообщений: Вы можете провести пальцем вниз по главной странице циферблата, открыть центр сообщений, чтобы просмотреть уведомления приложений, или щелкнуть значок сообщения в списке приложений, чтобы просмотреть их.

2. Удалить уведомления приложения: Вы можете нажать кнопку очистки в верхней части списка сообщений, чтобы очистить все сообщения, или сдвинуть сообщение вправо и нажать «X», чтобы удалить

После нажатия на сообщение для просмотра его деталей сообщение больше не будет отображаться в списке сообщений.

12. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro уведомление о входящем звонке?

Ответ: Поддержка.

Когда часы подключены к мобильному телефону, когда на мобильный телефон поступает входящий вызов, часы будут вибрировать, звонить, чтобы напомнить, и отображать номер или имя вызывающего абонента. Вы можете нажать на красный значок телефона на экране часов, чтобы отклонить вызов; Коснитесь зеленого значка, чтобы ответить на звонок (синхронизированный с телефоном).

Примечание: Имя идентификатора вызывающего абонента совпадает с именем на мобильном телефоне, а номер вызывающего абонента отображается для незнакомых вызовов.

Режим «Не беспокоить» включен, и в течение периода «Не беспокоить» уведомление о входящем вызове не будет получено.

Необходимо, чтобы приложение Mi Fitness работало в фоновом режиме.

13. Вопрос: Какие есть способы выключить/выключить экран Xiaomi Watch S1 Pro? Как это настроить?

Ответ:

1. По умолчанию, если в течение 5 секунд не будет выполнено никаких действий, экран автоматически выключится. Вы можете изменить время за кадром в разделе «Настройки» - «Настройки за кадром». Метод настройки: **Часы - Настройки - Яркость - Блокировка экрана - Спящий режим**, диапазон времени составляет от 5 секунд до 5 минут.

2. Часы поддерживают покрытие остального экрана. После включения накройте и коснитесь циферблата ладонью. Когда площадь достигнет 1/2, циферблат часов напрямую изменится с яркого экрана на остальной экран. Метод настройки: Откройте « **Настройки часов** » - > **Блокировать настройки экрана** » - > **«Крышка всегда включена» > «Вкл.» или «Выкл.»**.

3. Переверните запястье, чтобы удерживать экран, и поверните наручные часы в противоположном направлении, чтобы удерживать экран.

14. Вопрос: Как настроить Raise для пробуждения на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Метод настройки: нажмите **Band-Settings-Brightne ss -> Raise to wake -> Custom / Keep on / Off на часах**; для пользовательского режима будет эффективный период времени, и вы можете установить эффективное время в соответствии с вашими потребностями.

Проведите пальцем вверх по домашней странице часов «Циферблат», откройте панель управления и щелкните значок «Поднять для пробуждения», чтобы быстро переключить режим «Поднять до пробуждения».

15. Вопрос: Как отрегулировать яркость экрана на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Яркость часов поддерживает автоматическую регулировку, и яркость также можно установить вручную.

Автоматическая регулировка: щелкните значок настройки в списке приложений или на панели управления, **Band-Settings-Brightness**, по умолчанию включена автоматическая регулировка яркости, и яркость циферблата будет меняться в зависимости от окружающей среды.

Ручная регулировка: Если вы отключите автоматическую регулировку яркости, вы можете вручную выполнить индивидуальную регулировку яркости. Поверните заводную головку или сдвиньте экран, чтобы отрегулировать яркость на 256 уровнях.

16. Вопрос: Могу ли Xiaomi Watch S1 Pro добавить время нескольких стран?

Ответ: Установка двойных часовых поясов не поддерживается.

17. Вопрос: Какие типы напоминаний включены в напоминание об уведомлении Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Напоминание о стоянии, напоминание о низком заряде батареи, стандартное напоминание об активности, напоминание о превышении предельной частоты сердечных сокращений, напоминание о низком SpO₂, оповещения о сообщениях, напоминание об обновлении, напоминание о будильнике, уведомление о входящем вызове и т. Д.

18. Вопрос: Каков механизм чтения сообщений Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Сообщение в списке сообщений можно предварительно просмотреть, и оно будет рассматриваться как прочитанное сообщение после нажатия на сообщение;

При возврате к списку сообщений прочитанное сообщение будет удалено из списка сообщений.

19. Вопрос: Как установить напоминание о стоянии на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Метод открытия: **Mi Fitness App -> Device -> Стоя > открытым**, и поддерживает настройку периода времени оповещения о бездействии,

пользовательского времени начала и времени окончания, если вы не хотите, чтобы вас беспокоили во время обеденного перерыва, вы можете включить опцию «Не беспокоить» в обеденный перерыв и установить обеденный перерыв.

20. Вопрос: Какова логика напоминания о Xiaomi Watch S1 Pro постоянном напоминании?

Ответ: Отправьте постоянное напоминание, когда будут выполнены все следующие условия:

1. Включите напоминание о стоянии в «Настройках»;
2. 50-я минута текущего часа
3. Пользователь не выполнил «Почасовое стояние» в текущем часе
4. В первые 50 минут этого часа время «без ношения» составляет < 5 минут, а время «состояния сна» составляет < 5 минут
5. Текущий момент времени находится в пределах диапазона времени напоминания, установленного пользователем (обратите внимание, что функция «Не беспокоить» во время обеденного перерыва должна быть включена, по умолчанию 12:00-14:00; функция «Не беспокоить» во время сна; пользователь установил «Не беспокоить» и т. д.)

21. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro функцию блокировки без запястья (пароля без запястья)?

Ответ: Да, после включения этой функции, когда часы обнаружат, что они не надеты, они активируют экран блокировки паролем для обеспечения информационной безопасности. Пароль представляет собой 6-значную комбинацию от 0 до 9.

Метод открытия: **Watch->Settings->Device Password->Open Password->Set Input Password**.

22. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro Bluetooth для разблокировки телефона?

Ответ: Функция разблокировки телефона на часах в настоящее время поддерживает только телефоны Xiaomi, и конкретная поддержка заключается в следующем:

1. Внутренняя версия: версия для разработки и стабильная версия мобильных телефонов Xiaomi без изменений, упакованных и выпущенных после 6 августа 2020 года

для Android Q и выше;

2. Зарубежная версия: платы для разработки и стабильные версии мобильных телефонов Xiaomi с Android R и выше, которые будут упакованы и выпущены без изменений после 7 июня 2021 года;

Способ вскрытия:

Шаг 1: Установите пароль экрана блокировки

1. Если вы уже установили пароль экрана блокировки, вам не нужно (не можете) выполнять этот шаг

2. Если пароль экрана блокировки не установлен, вам необходимо установить любой пароль и вернуться на предыдущую страницу после завершения настройки

Шаг 2: Настройте устройство для разблокировки

1. Подтвердите пароль

2. Завершите проверку безопасности устройства

3. Настройка завершена

23. Вопрос: Что делать, если я забыл пароль на запястье для Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Если вы забыли пароль от запястья, вы можете справиться с ним следующими способами:

В целях информационной безопасности пользователей принудительный сброс к заводским настройкам на стороне устройства не поддерживается.

Сначала вы можете подключить устройство к мобильному приложению, а после успешного подключения изменить пароль устройства в функции смены пароля на странице устройства

24. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro соединение WLAN, как его использовать?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает соединение WLAN.

1. Способ открытия: откройте **«Настройки часов» -> «Настройки WLAN» -> Включите переключатель WLAN**, дождитесь завершения поиска WLAN, щелкните WLAN для подключения в списке WLAN, введите пароль WLAN на телефоне в соответствии с инструкциями и дождитесь успешного подключения часов; Если есть сохраненная WLAN, она может быть автоматически подключена после включения коммутатора WLAN.

2. После того, как вы включите синхронизацию WLAN на стороне приложения, когда вы нажмете на сохраненную WLAN на телефоне на стороне устройства, она может автоматически подключиться к WLAN.

*Эта функция в настоящее время поддерживает только версию разработки MIUI и некоторые модели стабильной версии MIUI

Сценарии применения: облачное музыкальное приложение NetEase, музыка QQ и другие приложения на часах поддерживают загрузку музыки через WLAN, что позволяет часам слушать музыку независимо.

Примечание: 1. Чтобы продлить срок службы батареи часов, если они не используются в течение 10 минут в состоянии подключения WLAN, WLAN будет автоматически отключен.

2. Часы поддерживают поиск и подключение к беспроводным локальным сетям в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц. (Если вы используете мобильную точку доступа, вам необходимо выбрать полосу частот 2,4 ГГц в настройках точки доступа, и в настоящее время она не поддерживает подключение мобильных точек доступа iOS)

25. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro подключение гарнитуры Bluetooth, как ее использовать?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает подключение к гарнитурам Bluetooth.

1. Способ открытия: откройте **«Настройки часов» > Bluetooth**, дождитесь завершения поиска гарнитуры Bluetooth, щелкните гарнитуру для подключения в списке гарнитур Bluetooth и дождитесь успешного подключения часов; если есть сопряженная гарнитура Bluetooth, щелкните имя подключаемой гарнитуры, перейдите на страницу сведений, нажмите «Повторно подключить» и дождитесь успешного подключения часов.

2. Управление наушниками: сопряженные наушники будут отображаться в списке наушников. Щелкните наушники, которыми нужно управлять, и вы сможете отключить, восстановить соединение и отменить сопряжение наушников на странице сведений.

3. Сценарии использования: В дополнение к телефонным звонкам Bluetooth и голосовым помощникам, все часы аудио поддерживают воспроизведение через гарнитуры Bluetooth.

26. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro переключение макета приложения, как его настроить?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает пользовательский макет приложения.

Метод настройки: Откройте настройки системы наблюдения > макет приложения, выберите макет приложения в качестве макета списка или макета сетки.

27. Вопрос: Как включить беззвучный режим на Xiaomi Watch S1 Pro? Какие звуки отключаются при включении беззвучного режима?

Ответ: Схема следующая.

1. Беззвучный режим поддерживает следующие способы открытия:

Способ 1: Откройте **«Настройки часов» -> «Звук и вибрация» -> Включите переключатель бесшумного режима**.

Способ 2: Проведите пальцем вверх по главной странице циферблата часов, чтобы открыть панель управления, и зажмите значок беззвучного режима на панели управления.

Способ 3: Откройте **«Настройки часов» -> «Настройки звука» -> «Громкость»** и вручную отрегулируйте громкость рингтона на 0.

2. После включения беззвучного режима уведомления о входящих вызовах, уведомления приложений, системные подсказки, напоминания о спортивном здоровье и т. Д. больше не будут звонить, и будут выполняться только напоминания о вибрации. Будильники, таймеры все еще звонят и вибрируют.

28. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro пользовательские рингтоны?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro не поддерживает пользовательские рингтоны, все рингтоны являются системными по умолчанию.

29. Вопрос: Какова дренажная функция Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Принцип дренажной функции заключается в воспроизведении звука определенной частоты, вибрации диафрагмы и использовании вибрации для вытряхивания воды, проникшей в пространство динамика, чтобы защитить динамик от эрозии водой.

30. Вопрос: Как проверить MAC-адрес, серийный номер и другую информацию Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Схема следующая.

1. Смотрите: **Настройки-О программе -Информация**

2. Когда часы подключены к мобильному телефону, перейдите в **приложение Mi Fitness -> Устройство -> Об устройстве** .

31. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro режим энергосбережения (режим длительного времени автономной работы)?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro не имеет специального переключающего режима, но, отключив специальный мониторинг сердечного ритма в течение всего дня и т. Д., Он может добиться эффекта экономии энергии и увеличения времени автономной работы. Метод настройки: **Mi Fitness App -> Профиль -> Максимальная частота сердечных сокращений -> Автоматическое определение -> Выкл.**

32. Вопрос: Как установить время Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: После того, как часы будут сопряжены с мобильным телефоном через Bluetooth и данные синхронизированы, часы автоматически синхронизируют время системы мобильного телефона без ручных настроек. Если время мобильного телефона изменено, оно будет изменено синхронно после подключения часов к мобильному телефону.

33. Вопрос: Как проверить состояние соединения Bluetooth на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Проведите пальцем по главной странице часов, чтобы войти в панель управления ярлыками, и вы сможете проверить состояние соединения Bluetooth. Значок серый и выключен, указывая на то, что он не подключен, а значок горит, указывая на то, что он подключен.

34. Вопрос: Поддерживает ли регулировка интенсивности вибрации Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Поддержка регулировки, вы можете выбрать подходящий уровень интенсивности в **настройках -> Звук и вибрация -> Вибрация.**

35. Вопрос: Если часов нет со мной, могут ли другие найти мои часы?

Ответ: Нет, после того, как часы будут привязаны, Bluetooth часов не будет доступен для поиска другими.

36. Вопрос: Какие данные будут удалены после сброса настроек часов?

Ответ: Очистите все данные, кроме карты шины NFC.

37. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro изменение других языков?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает упрощенный китайский и английский языки. Вы можете выбрать язык перед привязкой устройства или переключить язык часов синхронно, переключив системный язык подключенного телефона.

Спорт и здоровье

1. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro измеряет и просматривает частоту сердечных сокращений?

Ответ: Частота сердечных сокращений - это количество сердечных сокращений в минуту. Xiaomi Watch S1 Pro использует технологию фотоплетизмографии для определения частоты сердечных сокращений и отображения значения частоты сердечных сокращений. Когда включен непрерывный мониторинг сердечного ритма, можно нарисовать кривую непрерывных колебаний сердечного ритма. Частота измерения частоты сердечных сокращений Xiaomi Watch S1 Pro делится на автоматический мониторинг (измерение частоты сердечных сокращений в течение 25 секунд каждые 10 минут в тихом состоянии, измерение частоты сердечных сокращений в течение 25 секунд каждую минуту при активности), мониторинг каждую минуту, мониторинг каждые 10 минут, мониторинг каждые 30 минут и при достижении интервала измерения проводятся автоматически и рисуется график частоты сердечных сокращений.

Способ проверки частоты сердечных сокращений следующий:

1. Часы включили непрерывный мониторинг сердечного ритма, войдите в список приложений, чтобы открыть приложение сердечного ритма, или проведите пальцем влево и вправо по главной странице часов, чтобы просмотреть виджет сердечного ритма, вы можете просматривать частоту сердечных сокращений в реальном времени, а некоторые циферблаты также могут отображать частоту сердечных сокращений и другие данные в режиме реального времени.

2. Часы закрыли непрерывный мониторинг сердечного ритма, войдите в список приложений, чтобы открыть приложение сердечного ритма, или проведите пальцем влево и вправо по главной странице часов, войдите в приложение сердечного ритма через виджет сердечного ритма и автоматически выполните измерение сердечного ритма в реальном времени. После завершения измерения вы можете выбрать выход или повторное измерение.

Перетащите вниз страницу функции частоты сердечных сокращений, чтобы просмотреть диапазон частоты сердечных сокращений, среднюю частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, самую высокую частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и самую низкую частоту сердечных сокращений в состоянии покоя за последние 30 дней. При определении частоты сердечных сокращений убедитесь, что часы направлены вверх, а область мониторинга сердечного ритма прикреплена к запястью. Лучше всего слегка надавить на поверхность часов, чтобы увеличить прилегание к запястью.

2. Вопрос: Какова частота сердечных сокращений в состоянии покоя Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Частота сердечных сокращений в состоянии покоя, также известная как частота сердечных сокращений в состоянии покоя, относится к количеству сердечных сокращений в минуту, когда вы бодрствуете, неактивны и спокойны.

Лучшее время для измерения частоты сердечных сокращений в состоянии покоя — в состоянии покоя после того, как вы проснетесь естественным образом утром.

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя у взрослых обычно находится в диапазоне 50-100 ударов в минуту, а частота сердечных сокращений в состоянии покоя у профессиональных спортсменов обычно составляет 40-60 ударов в минуту. Поскольку автоматическое измерение часов может быть не в лучшее время, это может привести к тому, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя Значение временно не отображается или тестовое значение отклоняется от фактического.

3. Вопрос: Какова зона частоты сердечных сокращений Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Зона частоты сердечных сокращений относится к диапазону или уровню текущей частоты сердечных сокращений по сравнению с максимальной частотой сердечных сокращений. Он отражает уровень нагрузки сердца. Обычно он используется для измерения интенсивности упражнений человека. Упражнения в подходящей зоне сердечного ритма могут помочь вам повысить кардиореспираторную способность и улучшить уровень физической подготовки.

1. Диапазон частоты сердечных сокращений относится к диапазону сердечных сокращений в минуту, который рассчитывается на основе процента от максимального значения частоты сердечных сокращений.

2. Максимальное значение частоты сердечных сокращений часов рассчитывается автоматически, и его также можно установить в приложении Mi Fitness . Метод настройки: **Mi Fitness App -> Профиль-Мой профиль-Максимальная частота сердечных сокращений - выключите Автоопределение -> установите Максимальное значение частоты сердечных сокращений.**

Зона сердечного ритма имеет следующие состояния:

интервал	иллюстрировать
подогревать	Используется для развития физической формы или разминки перед тренировкой. Тип упражнений: например, быстрая ходьба.
сжигание жира	Он используется для улучшения базовой физической подготовки, что полезно для увеличения скорости высвобождения жира и сердечно-сосудистой регуляции. Тип упражнений: например, бег

	трусой.
аэробный	Для тренировок на выносливость полезно улучшить аэробную подготовку, увеличить объем легких и контролировать ритм дыхания. Тип упражнений: например, легкий бег.
анаэробный	Он используется для тренировок по улучшению скорости, что полезно для улучшения физической формы, и необходимо правильно контролировать время выполнения упражнений в этом интервале. Тип упражнения: например, темповый бег или интервальная тренировка.
предел	Он используется для упражнений на взрывную силу. В это время молочная кислота быстро накапливается и высока вероятность получения травмы. Время тренировки в этом интервале нужно строго контролировать. Тип упражнений: например, экстремальный бег.

4. Вопрос: Какие факторы повлияют на результаты теста сердечного ритма часов?

Ответ: 1. Нестандартные методы ношения, такие как утечка света, вызванная неполной посадкой, качанием руки и небольшим движением часов по коже; Ношение часов слишком туго, поднятие руки и сжатие кулака повлияет на кровообращение. Это может повлиять на сигнал сердечного ритма.

2. Носите часы близко к суставам.

3. На часах много пятен пота.

Правильный способ измерения: положите руку ровно, расслабьтесь и оставайтесь неподвижными, держа часы близко к руке.

Примечание: При правильном ношении индивидуальные различия, такие как цвет кожи, волосы, татуировки и шрамы, также могут влиять на мониторинг сердечного ритма (коричневая кожа и черная кожа не могут быть измерены, а более темная кожа не может быть обнаружена из-за большего поглощения зеленого света).

5. Вопрос: Что делать, если текущая частота сердечных сокращений, измеренная Xiaomi Watch S1 Pro, слишком высока?

Ответ: Когда частота сердечных сокращений слишком высока, вы должны правильно отдыхать и не слишком много тренироваться; Если частота сердечных сокращений продолжает оставаться слишком высокой, рекомендуется вовремя проконсультироваться с медицинским персоналом в соответствии с вашей ситуацией.

6. Вопрос: Будет ли Xiaomi Watch S1 Pro отображать частоту сердечных сокращений, когда вы его не носите?

Ответ: Когда часы не надеты, введите приложение частоты сердечных сокращений часов, частота сердечных сокращений в реальном времени не будет отображаться, и вы можете просмотреть историческую частоту сердечных сокращений и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя.

Примечание: 1. Циферблат, поддерживающий отображение данных о частоте сердечных сокращений, дисплей частоты сердечных сокращений равен 0, когда он не носится;

2. В некоторых случаях (например, во время тренировки может быть запущен мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени) из-за механизма оценки частоты сердечных сокращений часы могут отображать частоту сердечных сокращений при размещении на некоторых темных поверхностях.

7. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro измеряет и просматривает насыщение SpO₂?

Ответ: Непрерывный мониторинг насыщения SpO₂ поддерживает мониторинг SpO₂ в течение дня. Когда он выключен, отображаются только одни данные измерения, и вы можете войти в приложение для определения насыщения SpO₂, щелкнуть, чтобы начать измерение, и когда первое значение будет измерено, оно войдет в процесс калибровки в течение 10 секунд. Устройство поддерживает обнаружение SpO₂ 70% ~ 100%, а насыщение SpO₂ разделено на 4 уровня: 90 ~ 100%, 80% ~ 89%, 70% ~ 79% < 70%.

Историческое значение измерения SpO₂ будет отображаться в столбцовом распределении тренда, и вы также можете просмотреть его в приложении.

8. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro мониторинг сна?

Ответ: Часы поддерживают полный мониторинг сна, то есть мониторинг длительного сна и спорадического сна в течение дня. Мониторинг сна покажет распределение быстрого сна только в состоянии непрерывного мониторинга сердечного ритма. После обычного ношения часов ночью и засыпания часы могут автоматически распознавать их через встроенный датчик.

Как просмотреть данные о сне:

1. На часах проведите пальцем влево и вправо по главной странице циферблата до входа компонента сна, вы можете проверить время сна прошлой ночью и щелкнуть, чтобы войти в приложение для просмотра дополнительной информации.

2. Щелкните значок в списке приложений, чтобы открыть спящий режим, и вы сможете просмотреть данные о сне за день.

3. После того, как часы будут подключены к мобильному телефону для синхронизации данных, в разделе данных приложения Mi Fitness нажмите «Сон», чтобы просмотреть исторические данные о сне, включая день, неделю, месяц и год. Вы также можете проверить ежедневный период сна, долю глубокого сна, легкого сна, быстрого движения глаз и бодрствующего сна, а также подробное состояние сна в каждый момент времени.

Примечание: 1. Существует задержка в создании отчета о сне. Если вы включите функцию сна сразу после пробуждения, отчет о сне может отсутствовать.

2. Часы сохраняют только данные о сне прошлой ночи. Пожалуйста, синхронизируйте данные с приложением Mi Fitness вовремя, чтобы избежать потери данных.

9. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro используете функцию тренировки дыхания?

Ответ: Дыхательная тренировка может помочь регулировать частоту сердечных сокращений, уменьшить стресс и сыграть расслабляющую и успокаивающую роль.

Регулярное глубокое дыхание полезно для здоровья.

Метод работы:

1. Откройте приложение для тренировки дыхания «», и вы можете выбрать продолжительность 1-5 минут и подходящую скорость для тренировки дыхания в соответствии с вашими потребностями.

2. Пожалуйста, сохраняйте устойчивую неподвижность и сделайте глубокий вдох, следуя анимации дыхания на экране часов.

3. После дыхательной тренировки вы можете увидеть сравнение частоты сердечных сокращений до и после дыхательной тренировки.

10. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro контроль давления?

Ответ: Да, после ношения часов в течение 1 часа часы будут судить в соответствии с текущим состоянием частоты сердечных сокращений человека и другими параметрами датчика с помощью алгоритма, отображать текущее значение давления и постоянно отслеживать изменения значения давления в течение дня.

Стресс: Стресс здесь относится конкретно к умственному стрессу, исключая физический стресс, вызванный высокоинтенсивными упражнениями. Принцип обнаружения стресса заключается в том, чтобы использовать вариабельность сердечного ритма для оценки текущей интенсивности стресса, сравнивать текущие данные о вариабельности сердечного ритма с вариабельностью сердечного ритма, когда человек спит и отдыхает, и комбинировать отслеживание личной активности тела, чтобы

помочь в суждении. Во время низкоинтенсивной физической активности, если вариабельность сердечного ритма значительно ослаблена, это означает, что вы в настоящее время находитесь под высокоинтенсивным умственным стрессом.

Просмотр:

1. После обычного ношения часов откройте приложение давления, чтобы просмотреть данные о ежедневном тренде давления. На стороне приложения вы можете просмотреть уровень стресса, пропорцию и средний стресс за последние 30 дней.
 2. В разделе данных приложения Mi Fitness вы можете просматривать ежедневные, еженедельные, месячные и годовые кривые давления, максимальное, минимальное и среднее давление и другую информацию, а также выполнять некоторые декомпрессионные действия, чтобы снять стресс с помощью данных о давлении.
- Примечание: 1. Анализ данных о зависимости от давления и частоты сердечных сокращений. Когда непрерывный мониторинг сердечного ритма отключен, данные о давлении не будут отображаться нормально.
2. Когда напряженные упражнения или частые занятия средней и высокой интенсивности окажут определенное влияние на точность оценки данных о давлении.
 3. Часы не являются медицинским устройством, а результаты испытаний и предложения приведены только для справки.

Введение значения давления:

Оценка стресса	Уровень давления
81 ~ 100	Сильная
51 ~ 80	Умеренный
26~50	Легкая
1~25	Ослаблять

Извещение:

1. Функция контроля давления будет реализована после последующего обновления прошивки системы часов.
2. Убедитесь, что вы носите его правильно, и включите непрерывный мониторинг сердечного ритма.
3. Когда напряженные упражнения или частые занятия средней и высокой интенсивности окажут определенное влияние на точность оценки данных о давлении.
4. Это устройство не является медицинским устройством, и результаты испытаний и предложения приведены только для справки.

11. Вопрос: Как включить режимы Xiaomi Watch S1 Pro тренировки?

Ответ: Схема следующая.

1. Вы можете войти в список упражнений, щелкнув приложение для упражнений или кнопку быстрого доступа на часах, затем выберите упражнение, которое хотите начать, и щелкните значок упражнения посередине, чтобы начать упражнение.
 2. После начала упражнения отобразятся данные упражнения.
 3. Проведите пальцем влево по странице данных упражнения, чтобы перейти на страницу управления, и выберите паузу / возобновление / завершение текущего упражнения; проведите пальцем вправо, чтобы перейти на страницу воспроизведения музыки, чтобы управлять состоянием воспроизведения музыки на телефоне.
- Примечание: Если количество упражнений слишком мало, данные упражнений не будут сохранены.

12. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro максимальное поглощение кислорода (VO2max)?

Ответ: Не поддерживается.

13. Вопрос: Каковы Xiaomi Watch S1 Pro режимы тренировки?

Ответ: Режимы тренировок Xiaomi Watch S1 Pro в настоящее время включают бег на открытом воздухе, бег в помещении, езду на велосипеде в помещении, езду на велосипеде на открытом воздухе, ходьбу, альпинизм, бег по пересеченной местности, бесплатные тренировки, пешие прогулки, триатлон, плавание в бассейне, плавание на открытой воде, эллиптический тренажер, гребной тренажер, скакалка, высокоинтенсивные интервальные тренировки, йога, баскетбол, теннис и т. Д. Всего 110+ режимов тренировки.

14. Вопрос: Какие данные Xiaomi Watch S1 Pro можете просматривать во время тренировки?

Ответ: Режим тренировки Xiaomi Watch S1 Pro представляет наиболее важные спортивные данные, взяв в качестве примеров бег на открытом воздухе и езду на велосипеде на открытом воздухе:

1. При беге на открытом воздухе он может отображать время, частоту сердечных сокращений, пробег, темп, калории, частоту шага, шаги, средний темп, текущую высоту, кумулятивный подъем и спуск.
2. При езде на открытом воздухе он может отображать время, частоту сердечных сокращений, пробег, скорость, среднюю скорость, жару, текущую высоту, кумулятивный подъем и спуск.

Примечание: В разных режимах тренировки во время тренировки отображаются разные типы данных.

15. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro ставим цели во время тренировки?

Ответ: Когда часы выбирают режимы тренировки, вы можете установить цель упражнения: вы можете выбрать упражнение с целью расстояния, времени и потребления калорий в соответствии с вашими потребностями, и вы можете установить целевое значение этого упражнения для вышеуказанных трех целей, и вы можете очистить его, проскользнув вниз по цели. Возьмем, к примеру, бег на свежем воздухе:

1. Целевое время: по умолчанию 10 минут, а единица регулировки - 5 минут, которую можно установить в соответствии с вашей собственной ситуацией.
2. Целевое расстояние: по умолчанию 5 километров, а единица регулировки - 0,1 километра, которую можно установить в соответствии с вашей ситуацией.
3. Целевая калорийность: по умолчанию 300 ккал, а единица регулировки - 50 ккал, которую можно установить в соответствии с вашей ситуацией.

16. Вопрос: Как просматривать записи упражнений на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: После того, как упражнение будет завершено, часы сгенерируют богатый и яркий отчет об упражнении, включая дату упражнения, время, расстояние, калории, шаги, темп, скорость, частоту сердечных сокращений, кривую темпа, кривую скорости, кривую частоты сердечных сокращений во всех данных записи упражнений, соотношение частоты сердечных сокращений, кривую частоты шага, длину шага и т. д.

Метод просмотра:

1. Просмотрите подробные данные об упражнениях в приложении «Запись упражнений» часов.
2. После того, как часы подключены к мобильному телефону, нажмите «Данные» на главной странице приложения Mi Fitness, а на странице «Сегодняшняя активность» щелкните значок календаря в верхнем левом углу, чтобы просмотреть записи упражнений за любой день. В дополнение к информации об упражнениях часов, вы также можете просматривать траекторию упражнения и другую информацию.

17. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro проверяет количество шагов, активные калории и эффективное положение дня?

Ответ: Существует три способа просмотра, методы просмотра:

1. Карточка компонента: проведите пальцем влево и вправо по главной странице циферблата часов и просмотрите текущие данные о калориях, шагах и эффективном стоянии в соответствующем виджете.

2. Список приложений: щелкните электрическую вращающуюся заводную головку на часах, чтобы войти в список приложений, и щелкните значок приложения «индикатор жизнеспособности», чтобы просмотреть его.

3. Приложение Mi Fitness : Когда мобильный телефон подключен к часам, откройте приложение Mi Fitness и проверьте страницу состояния.

18. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro голосовую трансляцию во время тренировки, как отключить трансляцию упражнений?

Ответ: Поддерживается голосовая трансляция. Если вам нужно его отключить, просто потяните громкость носителя вниз в настройках громкости.

19. Вопрос: Как установить напоминания о женском здоровье на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Откройте приложение, модуль женского здоровья, включите переключатель автоматического прогнозирования менструального цикла, и часы синхронизируют данные менструального цикла мобильного телефона. И он напомнит вам, что ваш менструальный период и день овуляции наступают в установленное вами время напоминания.

20. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro энергию?

Ответ: Не поддерживается.

21. Вопрос: Как судить об эффективном статусе Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Эффективное стояние: Если количество шагов в час превышает 200 или продолжительность занятий средней и высокой интенсивности превышает 3 минуты, это считается эффективным стоянием. Сидение в течение длительного периода времени может представлять опасность для здоровья организма. Мы рекомендуем выполнять 12 или более постоянных сессий в день.

22. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro напоминания об упражнениях?

Ответ: Поддержка. Когда часы находятся в режимах тренировки, таких как бег на открытом воздухе и ходьба на свежем воздухе, они будут напоминать вам вибрацией каждые 1 км.

23. Вопрос: Как долго данные о Xiaomi Watch S1 Pro могут храниться независимо?

Ответ: 100 единиц данных об упражнениях могут быть сохранены на часах, а частота сердечных сокращений в состоянии покоя сохраняется в течение 30 дней; Сон сохраняет только данные дня. Пожалуйста, подключитесь к своему мобильному телефону и синхронизируйтесь с приложением Mi Fitness вовремя. Если часы будут сброшены, данные о предыдущих упражнениях на часах будут удалены, а данные, синхронизированные с приложением Mi Fitness, не будут удалены.

Примечание: Все виды спорта будут сохранены только в том случае, если они соответствуют минимальному стандарту спортивных рекордов, в противном случае они не будут сохранены.

24. Вопрос: Как удалить данные об упражнениях на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: После того, как запись упражнения загружена в приложение, если вы хотите удалить ее, вы можете выбрать определенный отчет об упражнении на странице записи упражнения и выбрать «Удалить» в правом верхнем углу

25. Вопрос: Можно ли настроить Xiaomi Watch S1 Pro на автоматическую паузу во время тренировки?

Ответ: Да, ходьба, бег, езда на велосипеде, гребной тренажер, эллиптический тренажер и прыжки со скакалкой поддерживают автоматическое распознавание старта/паузы по умолчанию. Если вам нужно его отключить, вы можете отключить его в настройках упражнений.

Трехстороннее приложение, связанное с

1. Вопрос: Какие сторонние приложения Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает?

Ответ: Сторонние приложения должны поддерживать телефоны Android для загрузки и использования. В настоящее время поддерживаются следующие сторонние приложения: научный калькулятор, вечный календарь, откройте Play Store приложения Mi Fitness в системе Android для просмотра, загрузки и использования.

Примечание: Сторона iOS не поддерживает сторонние приложения, поэтому на стороне пользовательского приложения iOS не будет отображаться Play Store.

Гаджеты, связанные

1. Вопрос: Как просмотреть информацию о погоде на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Когда часы подключены к мобильному телефону, метод просмотра следующий:

1. Нажмите ручку на главном экране, выберите приложение погоды в списке приложений и просмотрите его. Вы можете получить местную температуру, погодные условия, степень загрязнения AQI, прогноз качества воздуха, уровень ветра, интенсивность ультрафиолета и относительную влажность, скользая вверх и вниз. , точное время восхода и захода солнца и другая информация, а также прогноз погоды на следующую неделю.

2. Проведите пальцем влево и вправо по главной странице циферблата, чтобы просмотреть виджет погоды, и вы сможете получить информацию о температуре и погоде. Нажмите на виджет, чтобы войти в приложение погоды для просмотра дополнительной информации.

Примечание: Чтобы использовать часы для просмотра погоды в реальном времени, мобильный телефон и часы должны быть подключены, а функция синхронизации погоды в приложении Mi Fitness включена.

1. Если часы не подключены к телефону, погода отобразит информацию, которая была синхронизирована при последнем подключении к телефону.

2. Если виджет «Погода» скрыт в приложении Mi Fitness, вы не сможете просматривать погоду через виджет на часах.

3. Информация о погоде, отображаемая на часах, получается и передается приложением Mi Fitness от поставщика услуг. Если он отличается от поставщика метеорологической службы, используемого системой мобильной связи, отображаемые результаты могут немного отличаться.

2. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro функцию «Найти мой телефон» / «Найти часы»?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает функцию «Найти мой телефон», но мобильный терминал не поддерживает поиск часов. Когда мобильный телефон и часы подключены через Bluetooth, если мобильный телефон не может быть найден, вы можете использовать функцию «Найти мой телефон» часов.

Метод работы следующий:

Найдите приложение «Найти мой телефон» в списке приложений и нажмите, чтобы начать поиск.

2. Вы можете начать искать мобильный телефон голосом, проснуться голосом и сказать «найди мобильный телефон» напрямую.

3. В процессе поиска нажмите «Остановить поиск», чтобы завершить состояние поиска.

Примечание: Если Bluetooth не подключен, подсказка функции «Найти мой телефон» недоступна.

3. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro функцию компаса?

Ответ: Да, откройте компас в списке приложений, поверните часы в соответствии с подсказками на экране часов и используйте компас для определения местоположения после завершения калибровки.

4. Вопрос: Поддерживает ли Xiaomi Watch S1 Pro высоту просмотра и давление воздуха?

Ответ: Поддержка, метод просмотра: щелкните значок давления воздуха в интерфейсе списка приложений, чтобы отобразить текущее значение давления воздуха, самое высокое историческое давление воздуха и самое низкое историческое давление воздуха в гПа. Если он меньше гПа, он будет округлен в большую сторону.

Проведите пальцем вправо, чтобы просмотреть значения высоты.

Интервал высот колеблется от -600 до 9000 метров, а давление воздуха колеблется от 300 до 1100 гПа.

Примечание: Из-за текущего алгоритма программного обеспечения и других причин данные, отображаемые высотой, могут иметь ошибки, и в будущем они будут оптимизированы. Рекомендуется дождаться последующих обновлений.

5. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro разбудить голосового помощника Alexa?

Ответ: При условии, что мобильный телефон подключен к Интернету и соединение Bluetooth между часами и мобильным телефоном нормальное, Xiaomi Watch S1 Pro можете разбудить голосового помощника любым из следующих способов, произнести голосовую команду, и часы распознают голосовую команду и запустят соответствующую службу.

1. Нажмите и удерживайте вращающуюся заводную головку, чтобы проснуться.
2. Часы заходят на страницу списка приложений и нажимают значок alexa.
3. Проведите пальцем влево и вправо по главной странице часов, чтобы войти в карточку alexa.

6. Вопрос: Какие навыки поддерживает голосовой помощник Alexa Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Чтобы запросить информацию о стране, регионе и языке, поддерживаемую Amazon Alexa, или получить другие функции, откройте приложение Amazon Alexa, чтобы запросить ряд навыков, поддерживаемых этим продуктом, и используйте Amazon Alexa. Голосовая служба должна поддерживать часы подключенными к мобильному телефону через Bluetooth, а сетевая служба мобильного телефона доступна.

7. Вопрос: Как отключить вибрацию и звонок будильника на Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Схема следующая.

1. Будильник часов не поддерживает отключение вибрации, но поддерживает нажатие кнопки питания или сочетания клавиш, когда будильник напоминает, и напоминание задерживается на 10 минут.

2. Чтобы выключить будильник, вы можете установить громкость будильника на 0 в **настройках часов - >звук и вибрация - > громкость будильника.**

8. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro принимает и совершает звонки?

Ответ: В процессе подключения часов через приложение Mi Fitness авторизуйте часы для подключения к аудио Bluetooth. Убедитесь, что мобильный телефон и часы поддерживают соединение Bluetooth (вы можете открыть список подключений Bluetooth мобильного телефона и проверить, поддерживает ли устройство часов звук и вызовы).

1. Ответьте на звонок: когда мобильный телефон звонит, часы синхронно запрашивают входящий вызов. Нажмите кнопку ответа или кнопку повесить трубку на часах, чтобы ответить/отклонить вызов (синхронная работа мобильного телефона); Вы также можете использовать часы для совершения звонков.

2. Сделать звонок: щелкните запись в записи разговора часов и уведомление о пропущенном входящем вызове, чтобы инициировать вызов (синхронная работа с мобильным телефоном).

9. Вопрос: Поддерживает ли функция телефона Xiaomi Watch S1 Pro использование гарнитур Bluetooth?

Ответ: Не поддерживается. Телефонные звонки по Bluetooth с помощью часов поддерживаются только с помощью динамика часов.

10. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro фотографируете?

Ответ: Xiaomi Watch S1 Pro поддерживает управление мобильным телефоном для съемки. После подключения мобильного телефона и часового устройства включите камеру мобильного телефона, откройте приложение «Фотография» на часах и нажмите кнопку управления в интерфейсе приложения камеры часов, чтобы управлять мобильным телефоном для съемки.

Примечание: Содержимое фотографии не отображается в интерфейсе часов.

11. Вопрос: Можете ли Xiaomi Watch S1 Pro управлять телефоном для воспроизведения музыки?

Ответ: Часы могут управлять мобильным телефоном для воспроизведения музыки. Чтобы воспользоваться этой функцией, мобильный телефон и часы должны быть подключены.

музыкальное приложение на мобильном телефоне, после начала воспроизведения музыки часы входят в список функций, выберите значок «Музыка», чтобы перейти на страницу воспроизведения музыки, которая может реализовать функции запуска / паузы музыки, переключения предыдущей / следующей песни, увеличения / уменьшения громкости.

Примечание: Большинство музыкальных приложений в настоящее время поддерживаются, но из-за различий в открытости музыкальных приложений и версии приложения это может в определенной степени повлиять на воспроизведение музыки часами.

Связанные с функцией NFC

1. Вопрос: Как Xiaomi Watch S1 Pro используете NFC для считывания карт?

Ответ: Поместите часы рядом с POS-терминалом, часы автоматически снимут комиссию и проведут карту без каких-либо операций. При считывании карты положите часы близко к воротам или центру индукционной зоны POS-терминала.

Устранение неполадок

1. Вопрос: Подсчет шагов Xiaomi Watch S1 Pro неточен?

Ответ: Принцип подсчета шагов: часы имеют встроенный датчик ускорения. Данные, обнаруженные датчиком ускорения, затем объединяются с алгоритмом и основной информацией о человеческом теле и, наконец, преобразуют эту информацию в такую информацию, как количество шагов и потребление.

Факторы, влияющие на количество шагов, регистрируемых часами:

1. Потому что принцип измерения расстояния ходьбы часов заключается в том, чтобы оценить длину шага пользователя на основе роста, пола и веса, установленных

пользователем, а затем умножить его на количество шагов, сделанных человеком, чтобы получить оценочное значение.

2. Поскольку длина шага варьируется от человека к человеку, люди с одинаковым ростом, полом и весом также могут иметь разную длину шага, поэтому окончательное расчетное значение также будет иметь большую погрешность.

3. Точность подсчета шагов, то есть количество пройденных шагов, также имеет много неопределенных факторов, которые будут иметь большую связь с привычками поведения каждого, такими как привычка ходить, размахивать руками и т. Д. (например, ходьба, верховая езда, вождение, купание и т. д.), а движения рук более сложны (например, постукивание по клавиатуре, перемещение мыши, подъем и вытягивание предметов и т. д.).

4. Именно по вышеуказанным причинам окончательное расчетное расстояние часов также является оценочным значением, и часы не могут использоваться в качестве профессионального измерительного инструмента для измерения расстояния. Мы продолжим оптимизировать программный алгоритм для расчета более точных данных.

2. Вопрос: Почему иногда позиционирование GNSS/GPS происходит медленно?

Ответ: Запуск GNSS / GPS делится на холодный запуск, теплый старт и горячий запуск. Холодный пуск обычно происходит в следующих ситуациях:

1. При первом использовании функции GPS часов.
2. Батарея часов разряжена и выключена, что приводит к потере информации о спутниковых эфемеридах.
3. Когда часы выключены, водоизмещение превышает 200 километров.

Поскольку система GPS-позиционирования часов должна загружать спутниковую эфемеридную информацию в состоянии холодного старта, время позиционирования будет намного больше, чем в случае теплого старта и горячего старта. Учитывая то, как носятся часы, и воздействие рычага на антенну GPS, рекомендуется, чтобы пользователь выбирал открытое поле во время холодного запуска (включая первое позиционирование) и держал циферблат часов направленным к небу, когда часы обычно носятся, и в течение от 60 секунд до 90 секунд Он может завершить загрузку эфемерид и GPS-позиционирование холодного запуска, А конкретное время позиционирования связано с погодой и окружающей средой.

Если часы не слишком сильно сдвинулись после последнего позиционирования, а промежуток времени с момента последнего позиционирования составляет менее 2 часов, GPS часов может реализовать горячий старт. В открытом поле часы носятся нормально, а циферблат указывает на небо, и позиционирование может быть завершено примерно за 5 секунд. Конкретное время связано с погодой и окружающей средой.

Когда позиционирование GPS медленное, вы можете снова открыть приложение и снова подключить часы для синхронизации данных, что также значительно улучшит скорость позиционирования GPS.

3. Вопрос: Почему иногда нет дорожки движения или дорожка теряется после тренировки?

Ответ: 1. Перед началом упражнения убедитесь, что в интерфейсе подготовки к упражнению позиционирование GNSS/GPS выполнено успешно (то есть символ GPS становится синим и появляется вибрационная подсказка) перед началом упражнения.

2. GPS влияет на множество факторов, таких как высокие здания вокруг, сложный рельеф, эстакады, туннели и сложные среды электрических сигналов, а суровые погодные условия, такие как песчаные бури, проливные дожди и т. д., могут вызвать сбои позиционирования GPS, потерю треков движения и т. д. .

3. Чтобы обеспечить более точное отслеживание GPS, рекомендуется поддерживать связь с мобильным телефоном и смотреть во время упражнения при начале упражнения.

4. Вопрос: Почему трек движения дрейфует?

Ответ: Дрейф GNSS / GPS означает, что существует разрыв между позиционированием GPS и фактическим положением, и существует непрерывный трек с определенным интервалом между фактическим маршрутом и фактическим маршрутом во время движения. Существует множество факторов, влияющих на GPS, таких как высокие здания вокруг, сложный рельеф местности и сложная среда с электрическим сигналом, суровые погодные условия, такие как песчаные бури, ливни и другие природные погодные условия.

5. Вопрос: Почему после тренировки не генерируются данные о движении?

Ответ:

1. Пожалуйста, подтвердите, нормально ли носятся часы и нормальная ли частота сердечных сокращений.
2. После начала упражнения независимо от того, соответствует ли время или расстояние упражнения минимальному стандарту записей упражнений.
3. Это может быть вызвано неправильным ношением, и частота сердечных сокращений не контролируется нормально.

6. Вопрос: Что делать, если Xiaomi Watch S1 Pro не может быть заряжен?

Ответ: Пожалуйста, устраните неполадки или проверьте в соответствии со следующими методами:

1. Используйте обычную стандартную зарядную головку для зарядки.
2. Проверьте, нет ли посторонних предметов в зарядной базе.
3. Снимите часы с подставки для зарядки и снова установите их обратно, снова подключите USB к базе и попробуйте заменить розетку.
4. Выполните принудительную перезагрузку часов, а затем поставьте их на базу для зарядки.
5. Вышеуказанная проверка недействительна, пожалуйста, подайте заявку на послепродажный осмотр.

Примечание: Xiaomi Watch S1 Pro не поддерживает подключение к концентратору для зарядки и может не заряжаться. Зарядный адаптер, выбранный для зарядки, представляет собой стандартную зарядную головку не менее 5 В / 1 А для зарядки.

7. Вопрос: Почему Xiaomi Watch S1 Pro отображает частоту сердечных сокращений при ношении на других предметах?

Ответ: Часы используют оптический датчик для сбора сигналов и анализа частоты сердечных сокращений человека. Из-за ограничений принципа работы самого датчика, если часы надеты на другие предметы или перед датчиком сердечного ритма есть препятствие, если датчик сердечного ритма обнаруживает изменение светового сигнала, можно измерить значение частоты сердечных сокращений. Поэтому, когда алгоритм совместим с вышеупомянутыми сигналами, с последним сигналом может произойти неверное суждение, что приведет к расчету значения частоты сердечных сокращений.

8. Вопрос: Что делать, если синхронизация данных между мобильным телефоном и часами не удалась?

Ответ:

1. Обновите страницу в приложении Mi Fitness, чтобы снова подключиться.
2. Выключите Bluetooth на мобильном телефоне и снова включите его, а также снова включите соединение с приложением Mi Fitness.
3. Перезагрузите часы, перезагрузите телефон и переустановите приложение Mi Fitness.

9. Вопрос: Что делать, если Xiaomi Watch S1 Pro не вибрирует?

Ответ:

1. Сначала проверьте, включены ли часы «Не беспокоить» и т. Д.

2. Если он не включен, вы можете перезагрузить часы и протестировать такие функции, как таймер обратного отсчета или будильник. Если часы по-прежнему не вибрируют, вы можете подать заявку на послепродажное обслуживание часов.

10. Вопрос: Что делать, если Xiaomi Watch S1 Pro сбой, черный экран или невозможность запуска?

Ответ:

1. Подключите устройство к зарядной базе и зарядному кабелю и заряжайте непрерывно более 10 минут.
2. Если носимое устройство по-прежнему не запускается после зарядки, вы можете попробовать принудительно перезагрузить: нажмите и удерживайте кнопку питания более 12 секунд, чтобы принудительно перезагрузиться.
3. Если устройство по-прежнему не запускается, вам необходимо подать заявку на послепродажное тестирование.

11. Вопрос: Что делать, если обновление системы Xiaomi Watch S1 Pro не удается?

Ответ:

1. Если приложение или устройство сообщает, что обновление не удастся, попробуйте перезагрузить устройство, а затем снова выполнить обновление.
2. Поместите часы на зарядное устройство и повторно обновите их, когда мощность часов превысит 20%.
3. Перезагрузите часы, снова выполните сопряжение и повторите попытку обновления.
4. Попробуйте сменить другой мобильный телефон для повторной привязки и попробуйте обновить.
3. Невозможно запустить после сбоя обновления, обратитесь в службу послепродажного обслуживания для обработки.

12. Вопрос: Что делать, если push-карта обновления OTA системы застряла на 100%?

Ответ: Система часов обновлена OTA, и когда нажатие достигает 100% и интерфейс не двигается, нажмите кнопку питания в течение 12 секунд, а затем нажмите еще раз;

13. Вопрос: Что делать, если приложению Mi Fitness не удается синхронизировать часы?

Ответ:

1. Пожалуйста, проверьте, обновлена ли версия приложения мобильного телефона и версия прошивки часов, если нет, попробуйте сначала обновить.
2. Пожалуйста, проверьте сетевое соединение мобильного телефона. Если соединение WLAN мобильного телефона отключено, попробуйте снова подключиться; если соединение WLAN нормальное, но по-прежнему не может быть синхронизировано, используйте данные.
3. Проверьте состояние соединения между часами и мобильным телефоном, чтобы убедиться, что соединение Bluetooth нормальное, и попробуйте обновить его несколько раз в приложении.
4. Вы можете перезагрузить Bluetooth мобильного телефона и попытаться перезагрузить часы мобильного телефона.

14. Вопрос: Как бороться с ошибкой времени Xiaomi Watch S1 Pro?

Ответ: Если время часов не соответствует времени телефона, вы можете подключиться к приложению Mi Fitness, чтобы обновить.

15. Вопрос: Что делать, если Xiaomi Watch S1 Pro не может быть связан?

Ответ: Схема следующая.

1. Выйдите из приложения и выключите переключатель Bluetooth, затем снова включите привязку.
2. Если часы не могут быть найдены в приложении Mi Fitness, вы можете поместить часы рядом с телефоном или перейти в место с меньшим количеством устройств Bluetooth, выполнить поиск и добавить их снова.
3. Если вы по-прежнему не можете его найти, проверьте, есть ли информация о часах в настройках Bluetooth мобильного телефона, очистите информацию о сопряжении Bluetooth на часах, а затем войдите на домашнюю страницу приложения Mi Fitness, повторно добавьте устройство, возьмите в качестве примера мобильный телефон Xiaomi: «Настройки» > «Устройство» > «Разорвать пару», а затем перезапустите «Добавить привязки».
4. Перезагрузите часы или мобильный телефон, перезагрузите часы и попробуйте изменить окружающую среду.

16. Вопрос: Что делать, если погода на Xiaomi Watch S1 Pro не обновляется?

Ответ: Погода обычно обновляется каждые 15-30 минут. Если вы обнаружите, что погода не обновляется в течение длительного времени, проверьте следующее:

1. Откройте приложение Mi Fitness и проверьте на главной странице, не отключено ли соединение Bluetooth между часами и мобильным телефоном.

2. Устройство-Система-Сортировка приложений-Обновления погоды

17. Вопрос: Что делать, если измерение частоты сердечных сокращений Xiaomi Watch S1 Pro неточное?

Ответ: Нестандартные методы ношения повлияют на измерение сигнала частоты сердечных сокращений, например, ношение его недостаточно плотно, ношение в лучезапястном суставе, чрезмерное раскачивание руки и т. Д. Могут повлиять на точность частоты сердечных сокращений.

18. Вопрос: Как устранить неполадки Xiaomi Watch S1 Pro если уведомления приложения не напоминаются?

Ответ: Схема следующая.

1. Проверьте, нормально ли состояние соединения между часами и мобильным телефоном, и убедитесь, что мобильный телефон сопряжен и находится в состоянии соединения Bluetooth.
2. Проверьте, включен ли на часах режим «Не беспокоить», а режим «Не беспокоить» выключен.
3. Убедитесь, что приложение Mi Fitness правильно открыло разрешение на чтение уведомлений. Если это последняя версия мобильного телефона Xiaomi, вам необходимо открыть разрешение: **Настройки-Защита конфиденциальности-Специальные разрешения-Уведомления об устройстве и приложениях-Mi Fitness**, вы можете попробовать закрыть его и открыть снова.
4. Убедитесь, что текущая информация о приложении может правильно отображаться в панели уведомлений мобильного телефона. Если он не отображается, включите разрешение на управление уведомлениями на мобильном телефоне этого приложения. Возьмем, к примеру, новейшую систему мобильного телефона Xiaomi: Настройки - уведомление и строка состояния - управление уведомлениями - выберите настройки приложения, чтобы разрешить уведомления.
5. Убедитесь, что уведомления приложения этого приложения включены в приложении Mi Fitness, метод настройки: **Приложение Mi Fitness - Устройство - Уведомления приложений - Выберите, какие приложения могут отправлять уведомления**.
6. Перезагрузите, сбросьте настройки часов и повторно привяжите.

Как включить разрешения на уведомления на стороне iOS:

1. **Телефон-Настройки-Bluetooth-Устройство-Поделиться системным уведомлением**
2. **Телефон-Настройки-Уведомления-Показывать превью-Всегда**

3. Телефон-Настройка-Уведомления-Разрешить уведомления-Показывать превью-Всегда

Примечание: Когда мобильный телефон находится в интерфейсе чата, сообщения чата не будут передаваться на часы.

19. Вопрос: Почему часы только вибрируют, но не включают экран при появлении новых предупреждений о сообщениях?

Ответ: По умолчанию, когда часы получают оповещения о сообщениях, они только вибрируют и не включаются автоматически. При просмотре сообщений можно поднять, чтобы разбудить или включить экран вручную. Если вам нужно включить экран, когда вам нужны оповещения о сообщениях, вы можете перейти в приложение Mi Fitness -> Профиль -> Уведомления приложений -> Получать уведомления на носимое устройство.

20. Вопрос: Почему количество шагов часов не соответствует количеству шагов в приложении Mi Fitness?

Ответ: Может случиться так, что часы отключены от приложения, и информация о шагах не синхронизирована во времени. Его можно синхронизировать после обновления в приложении Mi Fitness .

21. Вопрос: Почему я вижу одинаковые полосы на экране под определенным углом?

Ответ: В Xiaomi Watch S1 Pro используется AMOLED-экран. В ламинат поляризатора есть слой пленки, который оставит визуальные следы после того, как будет приклеен к подложке. Это нормальное явление AMOLED, пожалуйста, будьте уверены, что используете его.

22. Вопрос: Что делать, если Xiaomi Watch S1 Pro успешно привязан, но подключиться не удается?

Ответ:

1. Прежде всего, убедитесь, что часы полностью заряжены.
2. Проверьте состояние подключения приложения Mi Fitness, если оно отключено, нажмите кнопку подключения, чтобы восстановить соединение.
3. Завершите процесс приложения Mi Fitness, перезагрузите Bluetooth мобильного телефона, перезагрузите мобильный телефон или часы и попробуйте обновить статус подключения в приложении.
4. Попробуйте восстановить заводские настройки часов, затем нажмите «Подключиться» на главной странице приложения и нажмите «Сопряжение», когда тот же код сопряжения появится в интерфейсе часов и приложения.
5. Если вы по-прежнему не можете решить проблему, очистите сопряжение Bluetooth с часами в настройках Bluetooth мобильного телефона, сбросьте заводские настройки часов, а затем снова выполните процесс привязки.

23. Вопрос: Xiaomi Watch S1 Pro успешно сопряжен, но что делать, если привязка учетной записи не удалась?

Ответ: Может случиться так, что сетевое соединение мобильного телефона ненормальное, пожалуйста, проверьте сетевое соединение мобильного телефона.

24. Вопрос: Почему мой Xiaomi Watch S1 Pro выдает сбой при открытии карты/пополнении/запросе?

Ответ:

1. Операция не удалась по сетевым причинам; Вы можете переключиться на другую сеть, а затем нажать кнопку «Повторить» под запросом об ошибке активации карты.
2. Поскольку некоторые мобильные телефоны имеют встроенные модули NFC, если часы находятся слишком близко к мобильному телефону, канал записи NFC часов будет занят и приведет к сбою. Рекомендуется отключить функцию NFC мобильного телефона или держать часы на расстоянии более 10 см от мобильного телефона.
3. Загрузите Bluetooth мобильного телефона, переключите сеть мобильного телефона и повторите попытку.
4. Примените перезагрузку на мобильном телефоне, чтобы убедиться, что соединение между часами и мобильным телефоном нормальное, и попробуйте после зарядки приложения Mi Fitness.
5. Проверьте, является ли приложение Mi Fitness последней версией, обновите приложение и версию прошивки до последней версии и повторите попытку.

25. Вопрос: Почему погода на часах не совпадает с погодой на телефоне?

Ответ: Информация о погоде, отображаемая на часах, передается приложением Mi Fitness от поставщика услуг. Если он отличается от поставщика метеорологической службы, используемого системой мобильной связи, отображаемые результаты могут немного отличаться.

26. Вопрос: Почему часы не отсчитывают шаги, когда я начал ходить?

Ответ: Часы будут обновлять количество шагов каждую минуту, но не каждую секунду в режиме реального времени.

27. Вопрос: Почему у Xiaomi Watch S1 Pro короткое время ожидания и быстрое энергопотребление?

Ответ: Пожалуйста, обновите прошивку часов перед использованием продукта. Энергопотребление часов также связано с ежедневным использованием. Например, некоторые специальные сценарии приводят к увеличению количества повышений времени пробуждения, частым информационным напоминаниям и т. д., что может сократить срок службы батареи. Для получения подробной информации о 14-дневном типичном режиме использования, пожалуйста, обратитесь к примечаниям на веб-странице. Чтобы продлить время автономной работы, рекомендуется отключить некоторые ненужные функции.

28. Вопрос: Почему часы нагреваются при использовании беспроводной зарядки?

Ответ: Это нормально, что температура зарядного корпуса часов в определенной степени повышается. Существует ограничение максимальной температуры при использовании стандартной базы беспроводной зарядки. Пожалуйста, будьте уверены, чтобы использовать его. Пожалуйста, избегайте использования нестандартных зарядных устройств или адаптеров.

29. Вопрос: Почему нет значений частоты сердечных сокращений , SpO₂ , сна и стресса?

Ответ: Пожалуйста, подтвердите, нормально ли мигает индикатор частоты сердечных сокращений на задней панели. Если индикатор частоты сердечных сокращений в норме, попробуйте отрегулировать герметичность часов и снова измерьте; Если индикатор частоты сердечных сокращений не горит, попробуйте нажать и удерживать кнопку в течение 12 секунд, чтобы перезагрузить часы.

30. Вопрос: Почему обновление системы часов занимает так много времени?

Ответ: Обновление часов связано с мобильным телефоном, сетевой средой и размером пакета программного обеспечения. Обычно обновление некоторых версий занимает 30-40 минут. Пожалуйста, подождите терпеливо.

31. Вопрос: Почему загрузка и установка некоторых циферблатов происходит медленно?

Ответ: Некоторые циферблаты имеют большой объем файловой памяти из-за функций компонентов или сложных динамических эффектов. По сравнению с другими циферблатами , загрузка и установка занимает относительно много времени, что является нормальным явлением. Пожалуйста, подождите терпеливо.

32 . Вопрос: Почему экран отображается ненормально (черно-белые полосы, размытый экран, ложные касания и т. Д.)?

Ответ: Если ваше устройство все еще может работать, обновите прошивку часов до последней версии в соответствии с инструкциями приложения. Если неисправность все еще возникает после обновления, следуйте инструкциям по послепродажному ремонту или возврату.

33. Вопрос: Почему часы автоматически перезагружаются?

Ответ: Если ваше устройство все еще может работать, обновите прошивку часов до последней версии в соответствии с инструкциями приложения. Если неисправность

все еще возникает после обновления, следуйте инструкциям по послепродажному ремонту или возврату.

34 . Вопрос: Почему на задней панели остается небольшой след текстуры после отрыва защитной пленки?

Ответ: Уважаемые пользователи Xiaomi, перед использованием продукта, пожалуйста, также помните о следующих мерах предосторожности: защитная пленка, используемая на зеркале окна сердечного ритма, и защитная пленка, используемая на нижнем стальном кольце, являются экологически чистыми материалами. Из-за характеристик его материалов требования к разнице температур окружающей среды относительно высоки. Xiaomi гарантирует, что температура и влажность строго контролируются в процессе хранения и производства. Однако во время транспортировки и оборота из-за перепадов температур на зеркальной поверхности и положении стального кольца продукта могут остаться небольшие остатки клея. Если вышеуказанная ситуация возникает, вы можете пойти в офлайн-магазин Xiaomi, чтобы помочь вам очистить его, или вы можете протереть его непыльной тканью самостоятельно, что не повлияет на сам продукт. Спасибо, что выбрали Xiaomi.

35. Вопрос: Почему интерфейс часов застрял или не плавный?

Ответ: Здравствуйте! Пожалуйста, обновите прошивку часов до последней версии. При определенных условиях, таких как чтение большого количества информации, часы зависают, но это не влияет на нормальное использование. Большое спасибо за выбор Xiaomi.